



Den Braven

Uszczelnianie to nasza specjalność

Den Braven East Sp. z o.o.
Siedziba główna / Headquarters:
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznań, 62-081 Przeźmierowo, Poland
tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825
e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl
NIP: 777-10-07-481
Oddział w Warszawie:
Al. Krakowska 48/52, 02-284 Warszawa
tel. (0 22) 84 64 436, tel./fax (0 22) 84 61333
e-mail: Warszawa@denbraven.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETÓW DO SPIENIANIA PIANY POLIURETANOWEJ

W celu uniknięcia pomyłek, przed użyciem zaleca się sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego przeznaczenia lub zasięgnąć informacji technicznej u producenta lub dystrybutora oraz zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. W przeciwnym razie producent ma prawo odstąpić od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia w pistolecie.

Reklamacje na pistolety z oznakami wskazującymi na nieprawidłowe ich użytkowanie, np. skrzywiona lufa, unieruchomiony zawór wskutek utwardzenia się piany w nim, zdeformowany wylot lufy itp. nie będą przedmiotem rozpatrzenia.

W czasie pracy nigdy nie kierować pistoletu z pianą w kierunku ludzi bądź zwierząt. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Chronić przed dziećmi. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

INSTRUKCJA UŻYCIA PISTOLETU DO PIANY

1. Przed użyciem skontrolować stan pistoletu, w szczególności: drożność wylotu lufy, drożność gniazda z zaworem, czystość gwintu w gnieździe i kulki w zaworze. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przeczyszczyć pistolet przed nakręceniem piany.
2. Wstrząsnąć energicznie kilkanaście razy puszkę z pianą (patrz instrukcja podana na pianie), a następnie nakręcić ją do oporu na gniazdo w pistolecie.
3. Przed nakręceniem piany na pistolet, poleca się przesmarować gniazdo w pistolecie wazeliną lub spryskać teflonem albo olejem silikonowym. W tym celu stosować **Tectane Teflon Spray** lub **Silicone Spray**. Jeśli podczas nakręcania piany dojdzie do jej wycieku, natychmiast usunąć wyciek przy pomocy czyszcika **Den Braven Universal PU-Cleaner**.
4. Nacisnąć spust pistoletu, aby upuścić przez kilka sekund trochę piany, aż do czasu wyrównania się ciśnienia w pistolecie.
5. Używając tylnego pokrętła, nastawić żądany strumień piany.
6. Przystąpić do pracy. Utrzymywać pistolet z pianą w pozycji pionowej. Przy wąskich bądź głębokich szczelinach, nałożyć na wylot lufy wężyk, jeśli jest on dostarczony w opakowaniu z danym modelem pistoletu. Wężyk, przycięty na krótszą długość i nałożony na wylot lufy, chroni dodatkowo pistolet przed odkładaniem i zasychaniem resztek piany na lufie.
7. Po opróżnieniu puszek z pianą, zdemontować ją z pistoletu, a następnie pistolet oczyścić czyszcikiem do piany lub nakręcić niezwłocznie następną puszkę z pianą i kontynuować pracę.
8. Jeżeli po zakończeniu pracy, puszka z pianą pozostaje nieopróżniona, dopuszcza się możliwość pozostawienia jej nakręconej na pistolecie. W celu ochrony przed przypadkową aplikacją, skrócić maksymalnie tylną śrubę regulacyjną, celem zablokowania spustu i zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem się pistoletu z nakręconą pianą, zwłaszcza w trakcie transportu.

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

1. Przy trudnościach z demontażem puszek z pianą, spryskać gniazdo czyszcikiem do piany, odczekać chwilę, a następnie posługując się gumowym młotkiem, lekko uderzać w gniazdo i adapter puszek, wkręcony w gniazdo w pistolecie.
2. Po zdemontowaniu puszek, pistolet wyczyścić wewnątrz i na zewnątrz stosując do tego celu wyłącznie czyszcik Den Braven Universal PU-Cleaner. Nigdy nie używać w tym celu wody ani żadnych ostrych narzędzi, zwłaszcza do usuwania resztek utwardzonej piany z wylotu lufy i gniazda.
3. W celu oczyszczenia wnętrza pistoletu, nakręcić czyszcik, nacisnąć kilkakrotnie na spust, w celu przepłukania układu, następnie kilkakrotnie wstrząsnąć pistoletem, odwracając go w różne strony, tak by środek dotarł i rozpuścił resztki piany w trudniej dostępnych miejscach. Następnie odłożyć pistolet z nakręconym czyszcikiem na kilka minut. Na koniec raz jeszcze nacisnąć kilka razy spust, aż do momentu, gdy z lufy przestanie się wydobywać piana i zdemontować.
4. W wypadku doprowadzenia do zaschnięcia piany w pistolecie, odkręcić śrubę regulacyjną i jeśli możliwe, wyciągnąć iglicę. Oczyszczyć iglicę z zaschniętej piany stosując czyszcik do piany. Nie stosować ostrych narzędzi. Przed włożeniem iglicy do pistoletu, przesmarować ją smarem.
5. W zależności od lepkości piany, możliwy jest jej wyciek poprzez śrubę doszczelniającą wlot iglicy do pistoletu. W takim przypadku należy oczyścić zabrudzone miejsca czyszcikiem do piany i dokręcić śrubę kluczem nr 8, tak by dokręcić uszczelkę we wlocie iglicy. Sprawdzić czy iglica może poruszać się swobodnie. Jeśli nie, nasmarować iglicę na wysokości jej wlotu do lufy.