

# Enduit d'Imperméabilisation

## ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION POUR PARPAING, SUPPORT BÉTON ET PIERRE

### AVANTAGES

- Résiste aux pressions et contrepressions de l'eau
- Convient pour les applications en surface et en sous-sol
- Perméable à la vapeur d'eau

### DESCRIPTION

BOSTIK «Enduit d'Imperméabilisation» est destiné à protéger la face interne des ouvrages enterrés tout en laissant respirer la structure. Résistant aux effets de la pression et contrepression d'eau, il est utilisé pour traiter les murs de soubassement, de soutènement en béton, parpaing, brique dans des cuves de béton.

### DESTINATION

Murs de soubassement, de soutènement en béton, parpaing, brique dans des cuves de béton



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre. Gris
Composition	Ciments & additifs
Température d'application	De +5°C à +25°C
Consommation	Jusqu'à 15 m <sup>2</sup> pour 25 kg par couche (en fonction du substrat).  Jusqu'à 12 m <sup>2</sup> pour 20 kg (en fonction du substrat)
Temps de séchage	Sec au toucher après 6 h environ, à 20°C.  Recouvrable après environ 5 jours, à 20°C.  Remarque: les temps de séchage sont augmentés à des températures plus basses.
Temps d'utilisation de la préparation	30 à 60 minutes approximativement à 20°C
Ration de mélange	5.5 - 6 litres d'eau pour un sac de 25 kg

## MISE EN ŒUVRE

**IMPORTANT:** Avant d'utiliser l'Enduit d'Imperméabilisation Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur <https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>

A l'aide d'une brosse métallique ou d'une ponceuse, éliminer les parties friables et les traces de plâtre. Décaper la peinture, bien dépoussiérer puis nettoyer à l'eau.

Laisser sécher. Reboucher les fissures avec une résine qui sera sablée en surface.

Pré-humidifier la surface avant l'application.

## MELANGE

Dans un seau propre, verser 5,5 à 6 L d'eau claire. Verser la poudre dans l'eau puis mélanger avec un malaxeur à vitesse lente (400 - 500 tr / mn) équipé d'un fouet polygonal pendant 2 minutes, de façon à obtenir une pâte lisse et homogène.

## APPLICATION

Sur la paroi murale pré-humidifiée, appliquer une première passe horizontale de Bostik « Enduit d'Imperméabilisation » à la brosse. Bien garnir les joints entre les parpaings ou la brique. Appliquer 1,6 kg / m<sup>2</sup> / couche, soit 1 à 1,5 mm d'épaisseur. Le mélange a une durée d'utiliser de 30 à 60 minutes en fonction de la température.

Laisser durcir 2 heures, puis réaliser une deuxième passe verticale de façon à ce que l'épaisseur totale déposée soit de 2 à 3 mm. Cette deuxième passe pourra être lissée avec une brosse légèrement humidifiée une heure après l'application.

Maintenir une bonne ventilation des locaux pendant le séchage de l'enduit afin de limiter les risques de condensation.

Respecter un délai de séchage de 5 jours avant l'application d'une finition micro poreuse.

## NETTOYAGE

Nettoyer les outils et équipement dans de l'eau chaude savonnée avant que le produit ne sèche.



Bostik Ltd, ST16 3EH, UK.  
13  
3549212479848  
DOP: TDS01654

EN 998-1  
Mortier de rénovation (R)  
pour usages en intérieur  
Réaction au feu: F  
Adhésion: NPD

## CONSERVATION

Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Durée de conservation 6 mois à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5°C à 30°C et à l'abri de la lumière. Protéger du gel.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612336	Sac de 25 kg	1	3549212479848

## SÉCURITÉ



Tenir hors de portée les enfants

- Utiliser l'équipement de protection individuel requis
- Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- Peut irriter les voies respiratoires.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- Eliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuées.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostikds.thewerco.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

Contactez BOSTIK

06 44 60 14 96  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)



BOSTIK S.A.  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92700 COLOMBES