

SUPER COLOR AUTO PRIMER

7.86A

ANTI KORÓZNY ZÁKLADNÝ NÁTER

Produkt Antikorózný základný náter pre akrylové farby

- Vlastnosti**
- Veľmi vysoká odolnosť voči UV žiareniu (trvalá farba bez vyblednutia)
 - Vytvára matný termoplastický náter s vysokou odolnosťou voči poškodeniu
 - Výnimočne krátka doba schnutia
 - Odolný voči stekaniu
 - Veľmi dobrá krycia schopnosť a priľnavosť
 - Vrchnák plechovky označuje približnú farbu farby
 - Dlhá životnosť
 - Bez toluénu

- Aplikácia**
- Antikorózný základný náter oceľových povrchov pred nanesením akrylového vrchného náteru

Farebná škála 3 farby - pozri vzorkovník

Balenie 500 ml – plechovka

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	100% akrylový lak
Odolnosť voči prachu	5-8 minút*
Odolnosť voči dotyku	15-20 minút*
Celkový čas schnutia náteru	4-6 hodín Celkový čas schnutia silne závisí od teploty okolia a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Matný efekt
Výdatnosť	cca 2 m ² *
Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy	20-30 µm

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie

PODKLAD

Druhy povrchov oceľ, železné kovy a ich zliatiny, liatina



Príprava Povrchy určené na maľovanie je potrebné veľmi starostlivo prebrúsiť a očistiť od hrdze, prachu, špiny, zvyškov predchádzajúcich farieb, lakov, impregnácií, následne odmastiť a vysušiť.

Biela farba základného laku sa používa pod svetlé vrchné laky, červená pod tmavé vrchné laky, sivá je univerzálna a vhodná pod všetky druhy vrchných lakov. Na neželezné kovy (napr. meď, chróm, nikel) najskôr naneste vhodný základný náter na ušľachtilé (neželezné) kovy.

Stav podkladu Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu, tuku, oleja a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia od +10 °C do +30 °C

Odporúčania Pred použitím dôkladne pretrepať nádobu asi 2–3 minúty, aby sa lak dobre premiešal. Čím nižšia teplota, tým dlhšie je potreba pretrepávať. Počas práce nádobu pretrepávať najmenej každých 5 minút. Optimálna pracovná teplota je +20 °C. Produkt sa odporúča používať na miestach chránených pred vetrom a prievanom. Odporúča sa vykonať skúšobnú aplikáciu na menej viditeľnom mieste.

Počas aplikácie držať sprej ventilom hore. Povrchy striekať zo vzdialenosti približne 25–30 cm krížovým pohybom v dvoch kolmých smeroch. Najlepší výsledok sa dosiahne nanášaním viacerých tenkých a rovnomerných vrstiev, nie jednou hrubou (pri vertikálnych povrchoch hrozí stekanie laku). Pred nanesením ďalšej vrstvy počkať niekoľko minút (pri nízkych teplotách nanášať metódou mokré na mokré). V opačnom prípade nanášať ďalšiu vrstvu až po úplnom vyschnutí (najlepšie po 64 hodinách). Čerstvú vrstvu chrániť pred prachom a nečistotami do doby dosiahnutia povrchovej suchosti.

Po skončení práce sa odporúča vyčistiť trysku otočením nádoby ventilom dole, stlačením trysky a striekaním niekoľko sekúnd, kým z nádoby neprestane vychádzať farba.



- Čistenie** Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.
- Obmedzenia** Neodporúča sa používať pri teplote okolia nižšej ako +10 °C.
- Vzhľadom na širokú škálu materiálov a častý nedostatok znalostí o ich pôvode sa odporúča vykonať test príľnavosti najmä na plastoch.
- Nepoužívajte akrylové laky na syntetické alkydové základné nátery.
- V prípade potreby vykonajte test. Po úplnom vyschnutí základného náteru (približne 64 hodín) naneste tenkú vrstvu vrchného náteru.
- Všeobecná bezpečnosť** Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.86A
UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.