


МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ, СКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ ОСБ, ГИПСОКАРТОНА, ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ, ПОДОКОННИКОВ, НАЛИЧНИКОВ.



монтаж дверей:
деревянных, ПВХ,
алюминиевых

монтаж окон:
деревянных, ПВХ,
алюминиевых

монтаж подоконников
(гранит, конгломерат,
метал, дерево, ПВХ)

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Оконные и дверные рамы, а также тонкие профили необходимо предохранять от деформации с помощью распорок, а подоконники нужно прижать во время нанесения и затвердевания клея

Распылите немного воды на швы, которые нужно заполнить пеной-клеем.

Во время нанесения пены-клея держите балон клапаном вниз в вертикальном положении.

Заполните шов прилб. 50%
(При нанесении адаптером)

- 70% (при нанесении пистолетом).



ПОДОКОННИКИ И ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДСТУПЕНКИ



+ Нанесите не менее двух параллельных полос пены-клея на монтажную поверхность на расстоянии прилб. 5 см от края поверхности



**БЫСТРЫЙ
ПРОЧНЫЙ
ВСЕСЕЗОННЫЙ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНЫ-КЛЕЯ TURBO+
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ
И УСИЛИЯ ЗАТРАЧЕННЫЕ НА ВАШ МОНТАЖ**

**TURBO+ ЭТО БЫСТРЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ**

**TURBO+
ВСЕГДА В ПЛЮСЕ С TURBO+**

<https://diy.bostik.com/ro-MD>



FIXPRO

ADEZIV PU


TURBO+

**МОНТАЖ + ПРИКЛЕИВАНИЕ
Окна & двери + плиты**

**БЫСТРЫЙ
ПРОЧНЫЙ
ВСЕСЕЗОННЫЙ**



**ПРИМЕНЕНИЕ:
С ПИСТОЛЕТОМ
ИЛИ РУЧНЫМ АДАПТЕРОМ**



ПЕНА

БЫСТРО-КЛЕЯЩЕЯСЯ

МОНТАЖ + ПРИКЛЕИВАНИЕ



СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

НАНЕСЕНИЕ 60 СЕКУНД



ПРИКЛЕИВАНИЕ 60 СЕКУНД



1 мин. - легкие предметы, 2 мин. - тяжелые предметы

Рабочее время – максимум 2,5 минуты (в зависимости от температуры и влажности воздуха).

ВСЕСЕЗОННАЯ ФОРМУЛА

ОТ -10°C
РАНА ЛА +40°C



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ COMBI



НАНЕСЕНИЕ
ПИСТОЛЕТОМ

НАНЕСЕНИЕ
АДАПТЕРОМ



2 в 1
ПРИГОДЕН ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
ПИСТОЛЕТОМ
ИЛИ АДАПТЕРОМ

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА МАТЕРИАЛОВ

- + EPS (пенополистирол)
- + XPS (экструдированный полистирол)
- + гипсокартонные плиты
- + ОСБ
- + твердый ПВХ
- + МДФ, фанера
- + металлы
- + камень



НА РАЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

- + бетон, штукатурка и раствор
- + пористый бетон
- + керамические блоки
- + силикатные блоки
- + древесина



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- + меньшенное расширение (не деформирует дверные коробки)
- + высокая стабильность структуры пены (не появляются трещины в слое пены)
- + короткое время резки (15 - 25 минут)
- + очень низкое водопоглощение
- + отличная теплоизоляция на уровне $\lambda=0,030-0,035$ Вт/(м*К)

* Конечная эффективность зависит от температуры, влажности, способа нанесения, толщины клеевого слоя.

50 м
для
МОНТАЖА

12 м²
для
ПРИКЛЕИВАНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- + Рекомендуемая толщина шнура пены при нанесении 10-12 мм
- + Нанесение только ре на одну сторону слеевых поверхностей
- + Подождите прим. 1 мин., затем приклейте деталь, нажмите и удержите.
- + Корректирование склейки возможно исправить в течение макс. 2 мин.
- + Общее время затвердевания 50 - 70 мин.
- + Защищайте от УФ-излучений.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТ И ПАНЕЛЕЙ

- + Строительство в сухих закрытых помещениях
- + Создание ниш
- + Выравнивание стен
- + Каркасс для ванной и душевых кабин
- + Перегородки
- + Лестницы
- + Декор-элементы стен и напольных покрытий



ПЛИТЫ (ГИПСОКАРТОН, OSB, EPS, XPS, МДФ, ХДФ, фиброцемент)

- + Нанесите пену-кле шнуром на контур плиты на расстоянии прибл. 5 см от края и внутри контура, согласно чертежу (оставляя зазоры между шнурами для свободной

- + Клей должен покрывать не менее 5% поверхности плиты.

